



# Simul8 Orbit

DUAL PROSTATE & PERINEUM  
COCK AND BALL TOY

SIM80

- EN** User manual
- NL** Gebruikershandleiding
- DE** Benutzerhandbuch
- FR** Mode d'emploi
- ES** Manual de usuario
- IT** Manuale d'uso
- NO** Brukermanual
- PL** Instrukcja obsługi
- RU** Руководство пользователя
- ZH** 用户手册
- JA** ユーザーマニュアル

V.180325/0510



English	08
Nederlands	12
Deutsch	16
Français	20
Español	24
Italiano	28
Norsk	32
Polski	35
Русский	39
中文	43
日本語	46

### **EN Specifications**

Material: Silicone, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Size: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Insertable length: 110 mm / 4.33 inches | Shaft diameter at widest point: 36 mm / 1.42 inches | Weight: 130 g / 4.59 oz | Waterproof: The product conforms to the IPX7 waterproof standard | Charging: USB magnetic charger included | Battery main unit: Lithium Ion rechargeable battery, 3.7V, 500mAh | Charging time: approx. 120 minutes | Operating time: approx. 55 minutes | Function: 4 rotation modes, 6 vibration modes

### **NL Specificaties**

Materiaal: Siliconen, Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS) | Afmeting: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Invoerlengte: 110 mm / 4.33 inches | Schachtdiameter op het breedste punt: 36 mm / 1.42 inches | Gewicht: 130 g / 4.59 oz | Waterdicht: Het product voldoet aan de IPX7-waterdichtheidsnorm | Opladen: Magnetische USB-oplader inbegrepen | Batterij hoofdeenheid: Li-Ion oplaadbare batterij, 3,7V, 500mAh | Oplaadtijd: ca. 120 minuten | Gebruiksduur: ca. 55 minuten | Functies: 4 rotatiestanden, 6 vibratiestanden

### **DE Spezifikationen**

Materialien: Silikon, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Größe: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Einführbare Länge: 110 mm / 4.33 inches | Schaftdurchmesser an der breitesten Stelle: 36 mm / 1.42 inches | Gewicht: 130 g / 4.59 oz | Wasserdicht: Produkt entspricht dem IPX7-Standard | Aufladung: Magnetisches USB-Ladegerät enthalten | Akku Haupteinheit: Wiederaufladbare Li-Ion-Batterie, 3,7V, 500mAh | Ladezeit: ca. 120 Minuten | Betriebszeit: ca. 55 Minuten | Funktionen: 4 Rotationsmodi, 6 Vibrationsmodi

### **FR** Spécifications

Matériaux: Silicone, Acrylonitrile Butadiène Styène (ABS) | Taille: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Longueur insérable: 110 mm / 4.33 inches | Diamètre de la tige au point le plus large: 36 mm / 1.42 inches | Poids: 130 g / 4.59 oz | Étanche: Le produit est conforme à la norme d'étanchéité IPX7 | Chargement: Chargeur USB magnétique inclus | Batterie unité principale: Batterie rechargeable Li-ion, 3,7V, 500mAh | Temps de charge: env. 120 minutes | Autonomie: env. 55 minutes | Fonctions: 4 modes de rotation, 6 modes de vibration

### **ES** Especificaciones

Materiales: Silicona, Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) | Tamaño: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Longitud insertable: 110 mm / 4.33 inches | Diámetro del eje en el punto más ancho: 36 mm / 1.42 inches | Peso: 130 g / 4.59 oz | Resistente al agua: El producto cumple con la norma de impermeabilidad IPX7 | Carga: Cargador USB magnético incluido | Batería del dispositivo principal: Batería recargable de iones de litio, 3.7V, 500mAh | Tiempo de carga: aprox. 120 minutos | Tiempo de uso: aprox. 55 minutos | Funciones: 4 modos de rotación, 6 modos de vibración

### **IT** Specifiche

Materiali: Silicone, Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS) | Dimensioni: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Lunghezza inseribile: 110 mm / 4.33 inches | Diametro dell'asta nel punto più largo: 36 mm / 1.42 inches | Peso: 130 g / 4.59 oz | Impermeabile: Il prodotto è conforme allo standard di impermeabilità IPX7 | Ricarica: Caricatore magnetico USB incluso | Batteria unità principale: Batteria ricaricabile Li-Ion, 3,7V, 500mAh | Tempo di ricarica: ca. 120 minuti | Autonomia: ca. 55 minuti

| Funzioni: 4 modalità di rotazione, 6 modalità di vibrazione

#### **NO** Spesifikasjoner

Materialer: Silikon, Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS) | Størrelse: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Innførbar lengde: 110 mm / 4.33 inches | Skaftdiameter på det bredeste punktet: 36 mm / 1.42 inches | Vekt: 130 g / 4.59 oz | Vanntett: Produktet oppfyller IPX7-standarden for vannbestandighet | Lading: Magnetisk USB-lader inkludert | Batteri hovedenhet: Oppladbart Li-Ion-batteri, 3,7V, 500mAh | Ladetid: ca. 120 minutter | Bruktid: ca. 55 minutter | Funksjoner: 4 rotasjonsmoduser, 6 vibrasjonsmoduser

#### **PL** Specyfikacje

Materiał: Silikon, Akrylonitryl-Butadien-Styren (ABS) | Wymiary: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Długość użytkowa: 110 mm / 4.33 inches | Średnica trzonu w najszerszym miejscu: 36 mm / 1.42 inches | Waga: 130 g / 4.59 oz | Wodoodporny: Produkt spełnia normę wodoszczelności IPX7 | Ładowanie: Magnetyczna ładowarka USB w zestawie | Bateria główna: Akumulator Li-Ion, 3,7V, 500mAh | Czas ładowania: około 120 minut | Czas pracy: około 55 minut | Funkcje: 4 tryby rotacji, 6 trybów wibracji

## **RU** Спецификации

Материалы: Силикон, Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS) | Размер: 140 x 48 x 136 мм / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | Вставляемая длина: 110 мм / 4.33 inches | Диаметр ствола в самой широкой части: 36 мм / 1.42 inches | Вес: 130 г / 4.59 oz | Водонепроницаемость: Продукт соответствует стандарту IPX7 по водонепроницаемости | Зарядка: Магнитное USB-зарядное устройство в комплекте | Батарея основного устройства: Перезаряжаемая Li-Ion батарея, 3,7В, 500mAh | Время зарядки: около 120 минут | Время работы: около 55 минут | Функции: 4 режима вращения, 6 режимов вибрации

## **ZH** 用户手册

材质: 硅胶、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) | 尺寸: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | 可插入长度: 110 mm / 4.33 inches | 轴体最宽处直径: 36 mm / 1.42 inches | 重量: 130 g / 4.59 oz | 防水: 本产品符合 IPX7 防水等级标准 | 充电方式: 附带磁吸式 USB 充电器 | 主机电池: 可充电锂电池, 3.7V, 500mAh | 充电时间: 约 120 分钟 | 使用时间: 约 55 分钟 | 功能: 4 种旋转模式, 6 种振动模式

## **JA** ユーザーマニュアル

材質: シリコン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン (ABS) | サイズ: 140 x 48 x 136 mm / 5.51 x 1.89 x 5.35 inches | 挿入可能長さ: 110 mm / 4.33 inches | シャフトの最も太い部分の直径: 36 mm / 1.42 inches | 重量: 130 g / 4.59 oz | 防水: 本製品は IPX7 防水規格に準拠しています | 充電方法: マグネット式 USB 充電器付属 | メインユニットバッテリー: 充電式リチウムイオンバッテリー、3.7V、500mAh | 充電時間: 約 120 分 | 連続使用時間: 約 55 分 | 機能: 4 種類の回転モード、6 種類の振動モード

## English

# User manual

### **Intended use**

The Nexus Simul8 Orbit is a powerful prostate stimulator featuring a vibrating perineum massager and a flexible cock and ball ring. Enjoy 4 rotation modes and 6 vibration settings for intense, targeted pleasure.

### **Before use**

Charge the product fully using the provided USB charging cable. Attach the magnetic charging pad to the two magnetic points located underneath the product. Before charging, ensure the magnetic points are clean. A light behind the buttons will indicate that the product is charging.

Before engaging in anal play, it's important to prepare. We recommend emptying your bowels and cleaning the external area. For a more thorough cleanse, consider using an anal douche.

### **How to use**

Before first use, we recommend testing all the settings by holding the product in your hand. For optimal comfort, apply a generous amount of your preferred water-based lubricant. To turn on the product, press and hold the rotation button on the underside of the product for 2 seconds. You can now scroll through the rotation modes by pressing the same button briefly. To activate the perineum vibrations, press and hold the vibration button for 2 seconds. Press briefly to switch between vibration modes. To turn off either function, press and hold the corresponding button for 2 seconds.

### **Lubricant**

Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

### **Cleaning**

Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances.

### **Storage**

Carefully storing the product in a cool, dark place will prevent potential damage. Never leave the product in direct sunlight and always store separately from other toys.

### **Safety instructions**

Do not wear the product for more than 30 minutes at a time, and do not fall asleep while wearing it. If the product fits too tightly, it may cause circulatory problems or more serious injuries. Be cautious when using the product with a condom, as the condom may be damaged by contact with the product. When using the product, apply lubricant and insert it slowly and carefully to prevent fissures. Do not insert the product completely into the anus, as improper or forceful insertion can lead to injuries in the anal area. In case of vaginal use, never insert the product vaginally before cleaning it first after anal use. Avoid using the product if you have swollen, irritated, or inflamed skin, if you have any injury on the penis, after surgeries in the pelvic area, if any component is damaged, or if you are allergic to the material. If you have cardiovascular issues, consult a doctor before

## English

using the product. If you experience any pain or discomfort during use, discontinue use immediately. Do not use the product on the neck area and do not use it in conjunction with other vibrating products. Do not share the product with others to prevent the spread of diseases and infections. Do not charge or use the product if it or the charging cable is damaged. Avoid using it while charging, as this may cause electric shock. Keep the charging cable away from water to prevent electric shock and do not use a USB hub that charges other devices. Use the charging cable only with adapters that have short-circuit protection to avoid fire hazards. Moisture can damage the motor, so if moisture enters the product, turn it off immediately. The product should only be used when the inside is completely dry. If the product overheats, turn it off right away and let it cool down before using it again. It is not suitable for washing machines or dishwashers. Store the product out of reach of babies, children, pets, and animals. The product is intended solely for anal use and should be used properly according to its intended purpose as described.

### **Disposal information**

Avoid the creation of unnecessary waste. Never dispose of your used toy with household waste. Doing so would result in valuable raw materials as well as harmful environmental toxins ending up in waste incineration. After use, return the toy to a public collection point or a designated location where electrical and electronic devices are accepted. Observe local disposal regulations. The symbol of a crossed-out trash bin indicates the separate collection of electrical and electronic waste. As a distributor of electrical and electronic devices, we are legally required to accept and

facilitate the free return of such items. Please contact customer service for more information.

### **Need help?**

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

# Gebruikershandleiding

### Beoogd gebruik

De Nexus Simul8 Orbit is een krachtige prostaat-stimulator met een vibrerende perineummassager en een flexibele cock- en ballring. Geniet van 4 rotatiestanden en 6 vibratiestanden voor intense, gerichte stimulatie.

### Voor gebruik

Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-oplaadkabel. Bevestig het magnetische oplaadpad op de twee magnetische punten aan de onderzijde van het product. Zorg ervoor dat de magnetische punten schoon zijn voordat je gaat opladen. Een lampje achter de knoppen geeft aan dat het product aan het opladen is.

Voordat je aan anaal spel begint, is het belangrijk om je goed voor te bereiden. We raden aan om je darmen te legen en het uitwendige gebied schoon te maken. Voor een grondigere reiniging kun je een anale douche gebruiken.

### Gebruik

Test voor het eerste gebruik alle standen door het product in je hand te houden. Breng voor optimaal comfort een royale hoeveelheid van je favoriete glijmiddel op waterbasis aan. Om het product aan te zetten, houd je de rotatieknop aan de onderzijde van het product 2 seconden ingedrukt. Je kunt nu door de rotatiestanden bladeren door kort op dezelfde knop te drukken. Om de vibraties van de perineummassager te activeren, houd je de vibratieknop 2 seconden ingedrukt. Druk kort om tussen de vibratiestanden te wisselen. Om een van beide functies uit te schakelen, houd je de betreffende knop opnieuw 2 seconden ingedrukt.

### **Glijmiddel**

Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal aantasten en worden daarom afgeraden.

### **Reiniging**

Spoel het product voor en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toycleaner of milde zeep aan en spoel opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product aan de lucht drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek. Reinig het product niet met middelen die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere bijtende stoffen bevatten.

### **Opbergen**

Bewaar het product op een koele, donkere plek om schade te voorkomen. Laat het product nooit in direct zonlicht liggen en bewaar het altijd apart van andere toys.

### **Veiligheidsinstructies**

Draag het product niet langer dan 30 minuten achter elkaar en val niet in slaap terwijl je het draagt. Als het product te strak zit, kan dit tot problemen met de bloedsomloop of ernstigere verwondingen leiden. Wees voorzichtig bij gebruik met een condoom, want het condoom kan beschadigd raken door contact met het product. Breng altijd glijmiddel aan en breng het product langzaam en voorzichtig in om scheurtjes te voorkomen. Breng het product nooit volledig in de anus in, omdat verkeerd of geforceerd inbrengen verwondingen in het anale gebied kan veroorzaken. Bij vaginaal gebruik mag het product nooit zonder eerst reinigen anaal én dan vaginaal gebruikt worden. Vermijd gebruik van het product bij gezwollen, geïrriteerde of ontstoken huid, bij verwondingen aan de penis, na operaties

## Nederlands

in het bekkengebied, als een onderdeel beschadigd is of als je allergisch bent voor het materiaal. Raadpleeg een arts als je hart- en vaatproblemen hebt. Stop onmiddellijk met gebruik als je pijn of ongemak ervaart. Gebruik het product niet op de nek en combineer het niet met andere vibrerende producten. Deel het product niet met anderen om verspreiding van ziekten of infecties te voorkomen. Laad of gebruik het product niet als het of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het niet tijdens het opladen, dit kan een elektrische schok veroorzaken. Houd de oplaadkabel uit de buurt van water en gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Gebruik alleen opladers met kortsluitbeveiliging om brandgevaar te voorkomen. Vocht kan de motor beschadigen, dus als er vocht in het product komt, schakel het onmiddellijk uit. Gebruik het product alleen als het van binnen volledig droog is. Als het product oververhit raakt, zet het dan direct uit en laat het volledig afkoelen voor verder gebruik. Het product is niet geschikt voor de wasmachine of vaatwasser. Bewaar het buiten bereik van baby's, kinderen, huisdieren en dieren. Het product is uitsluitend bedoeld voor anaal gebruik en dient correct gebruikt te worden volgens de beschrijving.

### **Afvalverwerking**

Voorkom onnodig afval. Gooi je gebruikte toy nooit bij het huishoudelijk afval. Hierdoor zouden waardevolle grondstoffen én schadelijke stoffen in de afvalverbranding belanden. Lever het product na gebruik in bij een openbaar inzamelpunt of een aangewezen locatie voor elektrische en elektronische apparaten. Houd je aan de lokale richtlijnen voor afvalverwerking. Het symbool van een doorgestreepte prullenbak duidt op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten. Als distributeur van dergelijke apparaten zijn wij wettelijk verplicht

deze gratis retour te nemen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.

### Hulp nodig?

Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

# Benutzerhandbuch

### Verwendungszweck

Der Nexus Simul8 Orbit ist ein leistungsstarker Prostatastimulator mit einer vibrierenden Perineum-Massageeinheit und einem flexiblen Cock- und Hodenring. Genieße 4 Rotationsmodi und 6 Vibrationsstufen für intensive, gezielte Stimulation.

### Vor Gebrauch

Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf. Befestige das magnetische Ladepad an den beiden magnetischen Punkten auf der Unterseite des Produkts. Achte darauf, dass die magnetischen Kontaktpunkte vor dem Laden sauber sind. Ein Licht hinter den Tasten zeigt an, dass das Produkt geladen wird.

Vor der analen Anwendung ist eine gute Vorbereitung wichtig. Wir empfehlen, den Darm zu entleeren und den äußeren Analbereich zu reinigen. Für eine gründlichere Reinigung kann ein Anal-Duschsystem verwendet werden.

### Gebrauch

Teste vor der ersten Anwendung alle Funktionen, indem du das Produkt in der Hand hältst. Für optimalen Komfort trage eine großzügige Menge deines bevorzugten Gleitmittels auf Wasserbasis auf. Um das Produkt einzuschalten, halte die Rotationstaste an der Unterseite des Produkts 2 Sekunden lang gedrückt. Du kannst jetzt durch die Rotationsmodi scrollen, indem du dieselbe Taste kurz drückst. Um die Vibration der Perineum-Massageeinheit zu aktivieren, halte die Vibrationstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Mit einem kurzen Druck wechselst du die Vibrationsmodi. Um eine der beiden Funktionen

auszuschalten, halte die entsprechende Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

### **Gleitmittel**

Verwende ausschließlich ein Gleitmittel auf Wasserbasis. Andere Gleitmittel oder Massageöle können das Material angreifen und sollten daher vermieden werden.

### **Reinigung**

Reinige das Produkt vor und nach jeder Anwendung mit lauwarmem Wasser. Verwende einen Toy-Cleaner oder milde Seife und spüle erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lasse das Produkt an der Luft trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwende keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten.

### **Aufbewahrung**

Bewahre das Produkt an einem kühlen, dunklen Ort auf, um mögliche Schäden zu vermeiden. Lasse es niemals direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt und lagere es stets getrennt von anderen Toys.

### **Sicherheitshinweise**

Trage das Produkt nicht länger als 30 Minuten am Stück und schlafe nicht ein, während du es trägst. Bei zu festem Sitz kann das Produkt zu Durchblutungsstörungen oder weitergehenden Verletzungen führen. Sei bei der Verwendung mit einem Kondom vorsichtig, da das Kondom durch Kontakt mit dem Produkt beschädigt werden kann. Trage immer Gleitmittel auf und führe das Produkt langsam und vorsichtig ein, um Risse zu vermeiden. Führe das Produkt niemals vollständig in den Anus ein, da unsachgemäßes oder gewaltsames Einführen

## Deutsch

zu Verletzungen im Analbereich führen kann. Im Falle einer vaginalen Nutzung darf das Produkt nicht vaginal eingeführt werden, bevor es nach der analen Anwendung gründlich gereinigt wurde. Vermeide die Verwendung bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut, bei Verletzungen am Penis, nach Operationen im Beckenbereich, wenn ein Bestandteil beschädigt ist oder wenn du auf das Material allergisch reagierst. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen konsultiere deinen Arzt oder deine Ärztin vor der Anwendung. Bei Schmerzen oder Unwohlsein während der Anwendung sofort aufhören. Verwende das Produkt nicht im Halsbereich und nicht in Kombination mit anderen vibrierenden Geräten. Teile das Produkt nicht mit anderen Personen, um die Übertragung von Krankheiten oder Infektionen zu vermeiden. Lade oder verwende das Produkt nicht, wenn es oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende es nicht während des Ladevorgangs, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Halte das Ladekabel von Wasser fern, um Stromschläge zu vermeiden, und benutze keinen USB-Hub, der andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern mit Kurzschlusschutz, um Brandgefahr zu vermeiden. Feuchtigkeit kann den Motor beschädigen – wenn Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, schalte es sofort aus. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn es innen vollständig trocken ist. Wenn es überhitzt, schalte es sofort aus und lasse es abkühlen, bevor du es erneut verwendest. Es ist nicht für die Reinigung in der Waschmaschine oder Spülmaschine geeignet. Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf. Das Produkt ist ausschließlich für die anale Verwendung bestimmt und muss sachgemäß entsprechend seiner Bestimmung verwendet werden.

### **Entsorgung**

Vermeide unnötigen Abfall. Entsorge dein benutztes Toy niemals über den Hausmüll. Dabei würden wertvolle Rohstoffe sowie umweltschädliche Stoffe in der Müllverbrennung landen. Gib das Produkt nach der Nutzung bei einer öffentlichen Sammelstelle oder einer ausgewiesenen Rücknahmestelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab. Beachte dabei die lokalen Entsorgungsvorschriften. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikmüll hin. Als Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, diese kostenlos zurückzunehmen. Bitte kontaktiere unseren Kundenservice für weitere Informationen.

### **Brauchst du Hilfe?**

Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

# Mode d'emploi

### Utilisation prévue

Le Nexus Simul8 Orbit est un puissant stimulateur de prostate doté d'un masseur périnéal vibrant et d'un anneau flexible pour le pénis et les testicules. Profite de 4 modes de rotation et de 6 réglages de vibration pour un plaisir intense et ciblé.

### Avant utilisation

Charge complètement le produit à l'aide du câble de chargement USB fourni. Fixe le socle magnétique de charge aux deux points magnétiques situés sous le produit. Avant de le charger, assure-toi que les points magnétiques sont propres. Une lumière derrière les boutons indiquera que le produit est en cours de chargement.

Avant toute stimulation anale, il est important de se préparer. Nous recommandons de vider les intestins et de nettoyer la zone externe. Pour un nettoyage plus en profondeur, tu peux utiliser une poire anale.

### Utilisation

Avant la première utilisation, nous te conseillons de tester tous les réglages en tenant le produit dans la main. Pour un confort optimal, applique une quantité généreuse de ton lubrifiant à base d'eau préféré. Pour allumer le produit, maintiens enfoncé pendant 2 secondes le bouton de rotation situé sous le produit. Appuie ensuite brièvement sur ce même bouton pour changer de mode de rotation. Pour activer les vibrations du masseur périnéal, maintiens enfoncé le bouton de vibration pendant 2 secondes. Appuie brièvement pour faire défiler les modes. Pour éteindre l'une ou l'autre des fonctions, maintiens de nouveau enfoncé le bouton correspondant pendant 2 secondes.

### **Lubrifiant**

Utilise un lubrifiant à base d'eau. Les autres types de lubrifiants et les huiles de massage peuvent altérer le matériau et sont donc déconseillés.

### **Nettoyage**

Avant et après chaque utilisation, rince le produit à l'eau tiède. Applique un nettoyant pour jouets ou un savon doux, puis rince à nouveau à l'eau tiède. Répète cette étape si nécessaire. Laisse sécher le produit à l'air libre ou tamponne-le avec un chiffon non pelucheux. Ne nettoie jamais le produit avec des substances contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres agents corrosifs.

### **Stockage**

Conserve le produit dans un endroit frais et sombre afin d'éviter tout dommage. Ne le laisse jamais à la lumière directe du soleil et garde-le toujours séparé des autres jouets.

### **Consignes de sécurité**

Ne porte pas le produit plus de 30 minutes d'affilée et ne t'endors pas en le portant. S'il est trop serré, il peut provoquer des troubles circulatoires ou des blessures plus graves. Fais attention en cas d'utilisation avec un préservatif, car ce dernier peut être endommagé par contact avec le produit. Applique toujours du lubrifiant et insère le produit lentement et avec précaution pour éviter les fissures. N'insère jamais le produit complètement dans l'anus, une insertion incorrecte ou forcée pouvant provoquer des blessures dans la zone anale. En cas d'usage vaginal, ne jamais insérer le produit dans le vagin avant de l'avoir soigneusement nettoyé après un usage anal. N'utilise pas le produit si ta peau est enflée, irritée ou enflammée, si tu présentes une blessure sur le pénis, si tu as subi une opération dans

## Français

la zone pelvienne, si un composant est endommagé ou si tu es allergique au matériau. Si tu souffres de problèmes cardiovasculaires, consulte ton·ta médecin avant utilisation. En cas de douleur ou d'inconfort, cesse immédiatement l'utilisation. N'utilise pas le produit sur la zone du cou et ne l'utilise pas avec d'autres produits vibrants. Ne partage pas le produit afin d'éviter la transmission de maladies et d'infections. Ne charge ni n'utilise le produit s'il est endommagé, tout comme le câble de chargement. Évite toute utilisation pendant le chargement, cela peut provoquer une électrocution. Garde le câble à l'écart de l'eau pour éviter les risques de choc électrique et n'utilise pas de hub USB qui recharge d'autres appareils. Utilise uniquement un adaptateur avec protection contre les courts-circuits pour prévenir tout risque d'incendie. L'humidité peut endommager le moteur : si de l'eau pénètre dans le produit, éteins-le immédiatement. N'utilise le produit que lorsqu'il est entièrement sec à l'intérieur. En cas de surchauffe, éteins-le immédiatement et laisse-le refroidir complètement avant de l'utiliser à nouveau. Ce produit n'est pas adapté au lave-linge ni au lave-vaisselle. Conserve-le hors de portée des bébés, enfants, animaux de compagnie et autres animaux. Ce produit est destiné exclusivement à un usage anal et doit être utilisé conformément à sa fonction telle que décrite.

### Élimination

Évite la production de déchets inutiles. Ne jette jamais ton jouet usagé avec les ordures ménagères. Cela entraînerait l'incinération de matériaux précieux ainsi que de substances toxiques pour l'environnement. Après usage, rapporte le jouet dans un point de collecte public ou un lieu prévu pour les appareils électriques et électroniques. Respecte les réglementations locales en matière de tri. Le symbole de

la poubelle barrée indique une collecte séparée des déchets électriques et électroniques. En tant que distributeur d'appareils électriques et électroniques, nous sommes légalement tenu-es de reprendre gratuitement ces articles. Contactez notre service client pour plus d'informations.

### **Besoin d'aide?**

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service client:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

**Español**

## **Manual de usuario**

### **Uso previsto**

El Nexus Simul8 Orbit es un potente estimulador prostático con un masajeador perineal vibratorio y un anillo flexible para el pene y los testículos. Disfruta de 4 modos de rotación y 6 niveles de vibración para un placer intenso y localizado.

### **Antes del uso**

Carga completamente el producto con el cable USB incluido. Coloca la base magnética de carga sobre los dos puntos magnéticos situados en la parte inferior del producto. Antes de cargar, asegúrate de que los puntos estén limpios. Una luz detrás de los botones indicará que el producto se está cargando. Antes del juego anal, es importante prepararse. Recomendamos vaciar los intestinos y limpiar bien la zona externa. Para una limpieza más profunda, puedes usar una ducha anal.

### **Uso**

Antes del primer uso, te recomendamos probar todos los modos sosteniendo el producto en la mano. Para mayor comodidad, aplica una cantidad generosa de tu lubricante a base de agua favorito. Para encender el producto, mantén presionado durante 2 segundos el botón de rotación ubicado en la parte inferior. Luego puedes cambiar entre los modos de rotación presionando brevemente ese mismo botón. Para activar la vibración perineal, mantén presionado el botón de vibración durante 2 segundos. Pulsa brevemente para cambiar entre los modos. Para apagar cualquiera de las funciones, mantén presionado el botón correspondiente durante 2 segundos.

### **Lubricante**

Usa un lubricante a base de agua. No se recomienda el uso de otros lubricantes ni aceites de masaje, ya que pueden dañar el material.

### **Limpieza**

Antes y después de cada uso, enjuaga el producto con agua tibia. Aplica limpiador para juguetes o jabón suave, y vuelve a enjuagar con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja secar al aire libre o seca el producto con un paño que no suelte pelusa. No limpies el producto con alcohol, silicona, gasolina, acetona ni otras sustancias corrosivas.

### **Almacenamiento**

Guarda el producto en un lugar fresco y oscuro para evitar daños. No lo dejes expuesto a la luz solar directa y mantenlo siempre separado de otros juguetes.

### **Instrucciones de seguridad**

No uses el producto durante más de 30 minutos seguidos y no te duermas mientras lo llevas puesto. Si está demasiado apretado, puede causar problemas de circulación o lesiones más graves. Ten cuidado si lo usas con un condón, ya que el contacto con el producto puede dañar el preservativo. Aplica lubricante e introdúcelo lentamente y con cuidado para evitar desgarros. No lo introduzcas completamente en el ano, ya que una inserción incorrecta o forzada puede causar lesiones. Si lo usas en la vagina, nunca lo insertes sin haberlo limpiado primero tras el uso anal. Evita usar el producto si tienes la piel inflamada, irritada o con heridas, si tienes alguna lesión en el pene, después de cirugías en la zona pélvica, si algún componente está dañado o si eres alérgico al material. Si tienes problemas cardíacos, consulta con tu médico antes de usarlo.

## **Español**

Si sientes dolor o molestias, suspende el uso de inmediato. No lo uses en la zona del cuello ni junto con otros productos vibratorios. No compartas el producto para evitar la transmisión de enfermedades o infecciones. No cargues ni uses el producto si está dañado, al igual que el cable de carga. No lo utilices mientras se carga, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Mantén el cable de carga alejado del agua y no lo conectes a un hub USB que cargue otros dispositivos. Usa solo adaptadores con protección contra cortocircuitos para evitar riesgos de incendio. La humedad puede dañar el motor; si entra agua en el interior, apaga el producto de inmediato. Solo debes usarlo cuando esté completamente seco por dentro. Si se sobrecalienta, apágalo y deja que se enfríe por completo antes de volver a usarlo. No es apto para lavadoras ni lavavajillas. Guarda el producto fuera del alcance de bebés, niños, mascotas y animales. Este producto está destinado exclusivamente al uso anal y debe utilizarse de forma adecuada según lo descrito.

### **Eliminación**

Evita generar residuos innecesarios. No tires tu juguete usado con la basura doméstica. Al hacerlo, se pierden materiales valiosos y se liberan sustancias contaminantes al medio ambiente. Tras su uso, lleva el juguete a un punto de recogida pública o a un lugar destinado al reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Respeta las normas locales sobre eliminación de residuos. El símbolo del contenedor tachado indica recogida selectiva de residuos electrónicos. Como distribuidor de este tipo de dispositivos, estamos legalmente obligados a aceptar su devolución gratuita. Contacta con nuestro servicio de atención al cliente para más información.

### ¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

**Italiano**

## **Manuale d'uso**

### **Utilizzo previsto**

Il Nexus Simul8 Orbit è un potente stimolatore prostatico dotato di un massaggiatore perineale vibrante e un anello flessibile per pene e testicoli. Goditi 4 modalità di rotazione e 6 impostazioni di vibrazione per un piacere intenso e mirato.

### **Prima dell'uso**

Carica completamente il prodotto utilizzando il cavo USB in dotazione. Collega il pad magnetico di ricarica ai due punti magnetici situati sotto il prodotto. Prima di caricare, assicurati che i punti magnetici siano puliti. Una luce dietro i pulsanti indicherà che il prodotto è in carica.

Prima della stimolazione anale, è importante prepararsi. Ti consigliamo di svuotare l'intestino e pulire bene l'area esterna. Per una pulizia più profonda, valuta l'uso di una doccia anale.

### **Utilizzo**

Prima del primo utilizzo, ti consigliamo di testare tutte le impostazioni tenendo il prodotto in mano. Per un comfort ottimale, applica una generosa quantità del tuo lubrificante a base d'acqua preferito. Per accendere il prodotto, tieni premuto per 2 secondi il pulsante di rotazione situato sulla parte inferiore. Premi brevemente lo stesso pulsante per passare da una modalità di rotazione all'altra. Per attivare le vibrazioni del massaggiatore perineale, tieni premuto il pulsante della vibrazione per 2 secondi. Premi brevemente per cambiare modalità. Per spegnere una delle due funzioni, tieni nuovamente premuto il pulsante corrispondente per 2 secondi.

### **Lubrificante**

Usa un lubrificante a base d'acqua. Gli altri tipi di lubrificanti e gli oli da massaggio possono danneggiare il materiale e sono quindi sconsigliati.

### **Pulizia**

Prima e dopo ogni utilizzo, risciacqua il prodotto con acqua tiepida. Applica un detergente per sex toys o un sapone delicato e risciacqua nuovamente con acqua tiepida. Ripeti se necessario. Lascia asciugare all'aria o tampona con un panno privo di pelucchi. Non pulire il prodotto con alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive.

### **Conservazione**

Conserva il prodotto in un luogo fresco e buio per evitare danni. Non esporlo mai alla luce solare diretta e conservalo sempre separatamente da altri toys.

### **Istruzioni di sicurezza**

Non indossare il prodotto per più di 30 minuti consecutivi e non addormentarti mentre lo stai utilizzando. Se è troppo stretto, può causare problemi di circolazione o lesioni più gravi. Fai attenzione se lo usi con un preservativo, perché il contatto con il prodotto potrebbe danneggiarlo. Applica sempre lubrificante e inserisci il prodotto lentamente e con attenzione per evitare lesioni. Non inserire completamente il prodotto nell'ano, poiché un uso scorretto o forzato può causare danni alla zona anale. In caso di utilizzo vaginale, non inserire mai il prodotto nella vagina senza prima averlo pulito accuratamente dopo un uso anale. Evita di usare il prodotto in presenza di pelle irritata, infiammata o gonfia, in caso di ferite sul pene, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, se il prodotto è danneggiato o se sei allergico al materiale. In

## Italiano

caso di problemi cardiovascolari, consulta il tuo medico prima dell'uso. In caso di dolore o fastidio, interrompi immediatamente l'uso. Non utilizzare il prodotto sul collo né in combinazione con altri dispositivi vibranti. Non condividere il prodotto con altre persone per evitare la trasmissione di infezioni o malattie. Non usare o caricare il prodotto se è danneggiato, così come il cavo di ricarica. Non utilizzarlo durante la ricarica, poiché potrebbe causare scosse elettriche. Tieni il cavo lontano dall'acqua e non utilizzare un hub USB che carica altri dispositivi. Utilizza solo caricabatterie con protezione da cortocircuito per evitare rischi di incendio. L'umidità può danneggiare il motore: se entra acqua nel prodotto, spegnilo immediatamente. Usalo solo quando è completamente asciutto all'interno. Se il prodotto si surriscalda, spegnilo subito e lascialo raffreddare completamente prima di riutilizzarlo. Non è adatto alla pulizia in lavatrice o lavastoviglie. Conserva il prodotto fuori dalla portata di bambini, neonati, animali domestici o altri animali. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso anale e deve essere utilizzato correttamente secondo le indicazioni riportate.

### **Smaltimento**

Evita di generare rifiuti inutili. Non gettare il prodotto usato nei rifiuti domestici. Così facendo, materiali preziosi e sostanze tossiche per l'ambiente finirebbero negli inceneritori. Dopo l'uso, porta il prodotto in un punto di raccolta pubblico o presso un centro autorizzato per dispositivi elettrici ed elettronici. Segui le normative locali sullo smaltimento. Il simbolo del bidone barrato indica che il dispositivo deve essere raccolto separatamente. In quanto distributori di dispositivi elettronici, siamo legalmente obbligati a ritirare gratuitamente questi

articoli. Contatta il servizio clienti per maggiori informazioni.

### **Hai bisogno di aiuto?**

Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

**Norsk**

# **Brukermanual**

## **Forventet bruk**

Nexus Simul8 Orbit er en kraftig prostatastimulator med en vibrerende perineum-massasjer og en fleksibel ring for penis og testikler. Nyt 4 rotasjonsmoduser og 6 vibrasjonsinnstillinger for intens og målrettet stimulering.

## **Før bruk**

Lad opp produktet helt med den medfølgende USB-ladekabelen. Fest den magnetiske ladeplaten til de to magnetpunktene på undersiden av produktet. Sørg for at punktene er rene før lading. Et lys bak knappene viser at produktet lader.

Før du starter med analsex, er det viktig å forberede seg. Vi anbefaler at du tømmer tarmen og rengjør området rundt. For en grundigere rens kan du bruke en analdusj.

## **Bruk**

Før du bruker produktet for første gang, anbefaler vi at du tester alle funksjonene ved å holde det i hånden. For best mulig komfort, bruk en god mengde vannbasert glidemiddel. For å slå på produktet, hold inne rotasjonsknappen på undersiden i 2 sekunder. Du kan nå bla gjennom rotasjonsmodusene ved å trykke raskt på samme knapp. For å aktivere vibrasjonen i perineum-massasjeren, hold inne vibrasjonsknappen i 2 sekunder. Trykk kort for å bytte mellom vibrasjonsmodusene. For å slå av funksjonene, hold inne den aktuelle knappen i 2 sekunder.

## **Glidemiddel**

Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre typer glidemiddel eller massasjeoljer kan skade materialet og bør unngås.

### **Rengjøring**

Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Påfør en toyrens eller mild såpe, og skyll med lunkent vann igjen. Gjenta om nødvendig. La produktet lufttørke, eller tørk det forsiktig med en lofri klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende stoffer.

### **Lagring**

Oppbevar produktet på et kjølig og mørkt sted for å forhindre skade. Unngå direkte sollys og oppbevar det alltid separat fra andre leketøy.

### **Sikkerhetsinstruksjoner**

Ikke bruk produktet i mer enn 30 minutter av gangen, og ikke sov mens du har det på. Hvis det sitter for stramt, kan det føre til dårlig blodsirkulasjon eller mer alvorlige skader. Vær forsiktig ved bruk sammen med kondom, da kondomet kan bli skadet av kontakt med produktet. Bruk alltid glidemiddel, og før produktet inn sakte og forsiktig for å unngå rifter. Ikke før hele produktet inn i anus – feil eller kraftig innføring kan føre til skader. Ved vaginal bruk må du aldri bruke produktet uten å ha rengjort det grundig etter analt bruk. Unngå å bruke produktet hvis huden er hoven, irritert eller betent, hvis du har skader på penis, etter operasjoner i bekkenområdet, hvis noen del er ødelagt, eller hvis du er allergisk mot materialet. Hvis du har hjerte- og karsykdommer, bør du snakke med lege før bruk. Hvis du opplever smerte eller ubehag, avslutt bruken umiddelbart. Ikke bruk produktet på halsen eller sammen med andre vibrerende produkter. Ikke del produktet med andre for å forhindre smitte og sykdommer. Ikke bruk eller lad produktet hvis det eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk det mens det lader, da det kan føre til elektrisk støt. Hold ladekabelen unna vann, og bruk ikke en USB-hub som lader flere enheter. Bruk

## Norsk

bare adaptere med kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare. Fuktighet kan skade motoren, så hvis vann trenger inn i produktet, slå det av umiddelbart. Produktet skal kun brukes når det er helt tørt på innsiden. Hvis det blir overopphetet, slå det av og la det kjøle seg ned før du bruker det igjen. Ikke vask produktet i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Oppbevar det utilgjengelig for barn, babyer og dyr. Produktet er kun beregnet for anal bruk og må brukes riktig i henhold til bruksanvisningen.

### Avhending

Unngå unødvendig avfall. Ikke kast brukte sexleketøy sammen med husholdningsavfall. Det kan føre til at verdifulle materialer og miljøskadelige stoffer havner i forbrenningsanlegg. Lever produktet til et offentlig innsamlingspunkt eller annen godkjent mottaksplass for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering. Symbolet med en overkrysset søppelbøtte betyr at produktet skal leveres til separat innsamling. Som forhandler av elektriske produkter er vi lovpålagt å ta imot slike produkter gratis. Kontakt kundeservice for mer informasjon.

### Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

# Instrukcja obsługi

## Przeznaczenie

Nexus Simul8 Orbit to potężny stymulator prostaty z wibrującym masażerem krocza oraz elastycznym pierścieniem na penisa i jądra. Korzystaj z 4 trybów rotacji i 6 poziomów wibracji dla intensywnej, ukierunkowanej przyjemności.

## Przed użyciem

Naładuj produkt do pełna za pomocą dołączonego kabla USB. Przymocuj magnetyczną końcówkę ładowania do dwóch styków magnetycznych znajdujących się na spodzie produktu. Przed ładowaniem upewnij się, że styki są czyste. Światelko za przyciskami wskaże, że produkt się ładuje.

Przed zabawą analną warto się odpowiednio przygotować. Zalecamy opróżnienie jelit oraz umycie zewnętrznej części odbytu. Dla dokładniejszego oczyszczenia możesz użyć irygatora analnego.

## Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem zalecamy przetestowanie wszystkich trybów, trzymając produkt w dłoni.

Dla maksymalnego komfortu nałóż sporą ilość ulubionego lubrykantu na bazie wody. Aby włączyć produkt, przytrzymaj przycisk rotacji na spodzie przez 2 sekundy. Krótkie naciśnięcie tego samego przycisku pozwala przełączać tryby rotacji. Aby aktywować wibracje masażera krocza, przytrzymaj przycisk wibracji przez 2 sekundy. Krótkie naciśnięcie zmienia tryby wibracji. Aby wyłączyć daną funkcję, ponownie przytrzymaj odpowiadający jej przycisk przez 2 sekundy.

## **Polski**

### **Lubrykant**

Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. Inne rodzaje lubrykantów lub olejki do masażu mogą negatywnie wpływać na materiał produktu i są niewskazane.

### **Czyszczenie**

Przed i po każdym użyciu przepłucz produkt ciepłą wodą. Zastosuj środek do czyszczenia zabawek erotycznych lub łagodny mydło, a następnie ponownie splucz ciepłą wodą. W razie potrzeby powtórz ten krok. Pozostaw produkt do wyschnięcia na powietrzu lub osusz go miękką, niestrzępiącą się ściereczką. Nie czyść produktu alkoholem, silikonem, benzyną, acetonem ani innymi substancjami żrącymi.

### **Przechowywanie**

Przechowuj produkt w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie przechowuj go razem z innymi zabawkami erotycznymi.

### **Instrukcje bezpieczeństwa**

Nie noś produktu dłużej niż 30 minut bez przerwy i nie zasypiaj, mając go na sobie. Zbyt ciasne dopasowanie może prowadzić do zaburzeń krążenia lub poważniejszych urazów. Zachowaj ostrożność podczas używania z prezerwatywą – kontakt z produktem może ją uszkodzić. Stosuj lubrykant i wprowadzaj produkt powoli i delikatnie, aby uniknąć mikrourazów. Nigdy nie wkładaj produktu całkowicie do odbytu – nieprawidłowe lub zbyt głębokie wprowadzenie może powodować obrażenia. W przypadku użycia waginalnego nigdy nie wkładaj produktu do pochwy bez wcześniejszego, dokładnego wyczyszczenia po użyciu analnym. Nie używaj produktu, jeśli masz opuchniętą, podrażnioną lub

stanowiącą zapalnie skórę, jeśli masz urazy penisa, jesteś po operacji w okolicy miednicy, którykolwiek element jest uszkodzony lub masz alergię na materiał. Osoby z problemami kardiologicznymi lub będące w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem. W przypadku bólu lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie używaj produktu w okolicy szyi ani jednocześnie z innymi wibrującymi urządzeniami. Nie dziel się produktem z innymi osobami – zapobiegnie to przenoszeniu infekcji i chorób. Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli on lub kabel ładujący są uszkodzone. Nie używaj produktu podczas ładowania – grozi to porażeniem prądem. Trzymaj kabel z dala od wody i nie używaj koncentratorów USB, które ładują wiele urządzeń. Stosuj tylko zasilacze z zabezpieczeniem przed zwarcieniem, aby uniknąć ryzyka pożaru. Wilgoć może uszkodzić silnik – jeśli dostanie się do wnętrza, natychmiast wyłącz produkt. Produkt powinien być używany tylko wtedy, gdy jest całkowicie suchy w środku. Jeśli się przegrzeje, natychmiast go wyłącz i poczekaj, aż ostygnie. Produktu nie należy myć w pralce ani zmywarce. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci, niemowląt i zwierząt. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku analnego i powinien być stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

### **Utylizacja**

Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów. Nigdy nie wyrzucaj zużytego produktu do odpadów komunalnych. W ten sposób wartościowe surowce oraz szkodliwe substancje trafiłyby do spalarni. Po użyciu oddaj produkt do punktu zbiórki elektroodpadów lub miejsca przeznaczonego do przyjmowania sprzętu elektronicznego. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Symbol przekreślonego kosza oznacza selektywną zbiórkę

## Polski

odpadów elektrycznych i elektronicznych. Jako dystrybutorzy takich urządzeń jesteśmy prawnie zobowiązani do bezpłatnego ich przyjmowania. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji.

### **Potrzebujesz pomocy?**

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

# Руководство пользователя

## Назначение

Nexus Simul8 Orbit — это мощный стимулятор простаты с вибрирующим массажем промежности и гибким эрекционным кольцом для пениса и яичек. Наслаждайся 4 режимами вращения и 6 уровнями вибрации для интенсивной и точечной стимуляции.

## Перед использованием

Полностью зарядите устройство с помощью прилагаемого USB-кабеля. Подсоедините магнитную зарядную площадку к двум магнитным контактам на нижней части изделия. Перед зарядкой убедитесь, что контакты чистые. О зарядке будет сигнализировать световой индикатор за кнопками.

Перед анальной стимуляцией важно подготовиться. Рекомендуется опорожнить кишечник и очистить наружную область. Для более глубокой очистки можно использовать анальную грушу.

## Использование

Перед первым использованием протестируйте все функции, держа изделие в руке. Для максимального комфорта используйте достаточное количество любимой смазки на водной основе. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку вращения на нижней стороне устройства в течение 2 секунд. Для переключения режимов вращения коротко нажмите эту же кнопку. Чтобы включить

## **Русский**

вибрацию массажёра промежности, нажмите и удерживайте кнопку вибрации в течение 2 секунд. Короткими нажатиями переключайте режимы вибрации. Чтобы выключить любую из функций, удерживайте соответствующую кнопку 2 секунды.

### **Лубрикант**

Используйте смазку только на водной основе. Другие типы смазок и массажные масла могут повредить материал изделия и не рекомендуются.

### **Чистка**

Промывайте изделие тёплой водой до и после каждого использования. Используйте очиститель для секс-игрушек или мягкое мыло, затем снова тщательно промойте тёплой водой. При необходимости повторите процедуру. Дайте изделию высохнуть естественным образом или промокните его безворсовой тканью. Не используйте для чистки вещества, содержащие алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные компоненты.

### **Хранение**

Храните изделие в прохладном, сухом и тёмном месте, чтобы избежать повреждений. Не оставляйте его под прямыми солнечными лучами и всегда храните отдельно от других игрушек.

### **Инструкции по безопасности**

Не используйте изделие дольше 30 минут подряд и не засыпайте, пока оно надето. Слишком тугое прилегание может вызвать нарушения кровообращения или более серьёзные травмы. Будьте осторожны при

использовании с презервативом — контакт с изделием может повредить его. Всегда используйте лубрикант и вводите изделие медленно и осторожно, чтобы избежать трещин или микротравм. Никогда не вводите изделие полностью в анус — неправильное или грубое введение может вызвать повреждение. В случае вагинального применения обязательно тщательно очистите изделие после анального использования. Не используйте изделие, если у вас есть отёки, раздражения, воспаления кожи, повреждения полового члена, после операций в области таза, если изделие повреждено или у вас аллергия на его материал. При сердечно-сосудистых заболеваниях или беременности проконсультируйтесь с врачом или врачом-гинекологом перед использованием. При возникновении боли или дискомфорта немедленно прекратите использование. Не используйте изделие на области шеи и не сочетайте его с другими вибрирующими устройствами. Не передавайте изделие другим людям, чтобы избежать заражения инфекциями. Не заряжайте и не используйте изделие, если оно или кабель повреждены. Не используйте изделие во время зарядки — это может вызвать поражение электрическим током. Держите кабель вдали от воды и не используйте USB-хабы, которые заряжают другие устройства. Используйте только адаптеры с защитой от короткого замыкания, чтобы предотвратить риск возгорания. Влага может повредить мотор — если вода попадёт внутрь, немедленно выключите устройство. Используйте изделие только тогда, когда оно полностью сухое внутри. Если изделие перегревается, выключите его и дайте остыть перед повторным использованием. Не мойте

## Русский

изделие в стиральной или посудомоечной машине. Храните его вне досягаемости детей, младенцев и домашних животных. Изделие предназначено исключительно для анального использования и должно применяться строго по назначению.

### Утилизация

Старайтесь избегать ненужных отходов. Не выбрасывайте использованное изделие в бытовой мусор – это приведёт к утилизации ценных материалов и выделению вредных веществ в окружающую среду. После использования сдайте изделие в пункт приёма электронных отходов или в специальное место утилизации электрических и электронных устройств. Соблюдайте местные нормы утилизации. Значок зачёркнутого мусорного бака указывает на необходимость раздельного сбора электронных отходов. Как продавцы таких устройств, мы обязаны бесплатно принимать их обратно. Свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения дополнительной информации.

### Нужна помощь?

Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

# 用户手册

## 预期用途

Nexus Simul8 Orbit 是一款强力的前列腺刺激器，配有振动会阴按摩器和柔性阴茎睾丸环。它拥有 4 种旋转模式和 6 种振动强度，为你带来集中而强烈的快感。

## 使用前

请使用附带的 USB 充电线将产品充满电。将磁吸充电头连接至产品底部的两个磁性触点。充电前请确保触点干净。按钮后的指示灯会显示充电状态。在进行肛门刺激前，建议做好准备。推荐先排空肠道并清洁肛门外部区域。如需更深层清洁，可使用肛门冲洗器。

## 使用方法

首次使用前，建议先手持产品测试所有功能。为获得最佳舒适感，请涂抹充足的水性润滑剂。按住产品底部的旋转按钮 2 秒以开启旋转功能，再短按可切换旋转模式。按住振动按钮 2 秒以开启会阴振动，再短按可切换振动模式。若要关闭任一功能，请按住对应按钮 2 秒。

## 润滑剂

请使用水性润滑剂。其他润滑剂或按摩油可能会损坏产品材料，因此不建议使用。

## 清洁

每次使用前后用温水冲洗产品。可使用玩具清洁剂或温和的肥皂，再次用温水冲洗干净。如有需要，可重复清洗。自然晾干或用不掉毛的软布擦干。请勿使用含酒精、硅油、汽油、丙酮或其他腐蚀性物质清洁。

## 中国语

### 储存

请将产品储存在阴凉、干燥的地方，避免阳光直射。请勿与其他玩具接触存放，以免损坏。

### 安全须知

每次使用不应超过 30 分钟，使用期间切勿入睡。佩戴过紧可能导致血液循环受阻甚至更严重的损伤。使用避孕套时应谨慎，以免因接触产品而造成破损。使用时务必涂抹润滑剂，并缓慢、轻柔地插入，以避免撕裂或损伤。请勿将产品完全插入肛门，以防不当使用造成肛门区域受伤。若用于阴道，请务必在肛门使用后彻底清洁产品后再行使用。若皮肤有红肿、刺激或炎症，或阴茎有伤口、骨盆区域曾进行手术、产品有损坏或对材料过敏，请勿使用。如有心血管疾病或处于孕期，使用前请咨询医生。如在使用过程中感到疼痛或不适，请立即停止使用。请勿将产品用于颈部，也不要与其他振动产品同时使用。为避免疾病传播，切勿与他人共用此产品。如产品或充电线受损，请勿使用或充电。切勿在充电过程中使用产品，以防触电。保持充电线远离水源，请勿使用可同时为多个设备充电的 USB 集线器。仅使用具有短路保护功能的适配器，以避免火灾风险。若产品进水，请立即关闭，内部干燥后方可继续使用。若产品过热，请立刻关闭并完全冷却后再使用。禁止将产品放入洗衣机或洗碗机清洗。请将产品远离婴儿、儿童及宠物。

### 废弃处理

请勿将产品作为普通垃圾丢弃，以免造成环境污染和资源浪费。用完后请将其送至当地指定的电子产品回收点或公共收集站。请遵守当地废弃物处理规定。带有“带叉垃圾桶”符号的产品表示该设备需单独处理。作为电子产品销售商，我们有义务免费接受退回的电子设备。如需更多信息，请联系客户服务中心。

**需要帮助?**

如果您对本产品有任何疑问, 请随时联系客户服务:

☎ +31 (0) 598-690 453

✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)

🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)

## ユーザーマニュアル

### 使用目的

Nexus Simul8 Orbit は、振動する会陰マッサージャーと柔軟な陰茎・睾丸リングを備えた強力な前立腺用刺激器です。4種類の回転モードと6段階の振動設定で、集中的で強烈な快感を楽しめます。

### 使用前に

付属のUSB充電ケーブルを使って、製品を完全に充電してください。製品の底部にある2つの磁気接点に磁気充電パッドを接続します。充電前に接点が清潔であることを確認してください。ボタンの背後にあるライトが点灯し、充電中であることを示します。

アナルプレイの前には準備が重要です。腸を空にし、肛門周辺を清潔にすることを勧めます。より徹底的な洗浄には、アナルシャワーの使用を検討してください。

### 使用方法

初めて使用する前に、手に持ってすべてのモードをテストすることをおすすめします。快適に使用するために、お好みの水溶性潤滑剤をたっぷり并使用してください。製品の底にある回転ボタンを2秒間長押しして、電源を入れます。その後、ボタンを短く押すことで回転モードを切り替えられます。会陰部の振動を起動するには、振動ボタンを2秒間長押しします。短く押すことで振動モードを切り替えることができます。どちらかの機能をオフにするには、対応するボタンを再度2秒間長押ししてください。

### 潤滑剤

水溶性の潤滑剤を使用してください。その他の潤滑剤やマッサージオイルは素材に悪影響を与える可能性があるため、使用しないでください。

### お手入れ

使用前後には、ぬるま湯で製品をよく洗ってください。トイクリーナーや中性の石鹼を使って洗浄し、再度ぬるま湯でよくすすいでください。必要に応じてこの手順を繰り返します。風通しの良い場所で自然乾燥させるか、糸くずの出ない布で優しく拭いて乾かしてください。アルコール、シリコン、ガソリン、アセトンなどの腐食性物質を含む洗浄剤は使用しないでください。

### 保管方法

高温多湿や直射日光を避け、冷暗所に保管してください。他のおもちゃと接触しないよう、別々に保管することをおすすめします。

### 安全上の注意

製品は一度に30分以上連続して使用しないでください。使用中に眠らないように注意してください。締め付けが強すぎると、血行障害や深刻なけがの原因になることがあります。コンドームと併用する際は、製品との接触により破損する恐れがあるため、慎重に使用してください。潤滑剤を使用し、ゆっくりと丁寧に挿入してください。肛門に製品を完全に挿入しないでください。無理な挿入は肛門周辺を損傷する可能性があります。アナル使用後に製品を膣に挿入する場合は、必ず洗浄してから使用してください。皮膚が腫れている、炎症がある、刺激を感じる場合、陰茎に傷がある、骨盤手術の後、部品が破損している、または素材に対してアレルギーがある場合は、使用しないでください。心臓疾患がある方や妊娠中の方は、使用前に医師に相談してください。使用中に痛みや不快感があれば、ただちに使用を中止してください。首への使用や他の振動製品との併用はしないでください。感染症予防のため、製品は他人と共有しないでください。製品または充電ケーブルに破損がある場合は、充電・使用しないでください。感電の恐れがあるため、充電中の使用は避けてください。充電ケーブルは水に近づけ

## 日本語

ないでください。他のデバイスを同時に充電するUSBハブの使用も避けてください。火災防止のため、ショート保護機能のあるアダプターのみを使用してください。モーター内部に水分が入ると故障の原因になりますので、製品が濡れた場合はすぐに電源を切ってください。内部が完全に乾燥してから再度使用してください。製品が過熱した場合は、すぐに電源を切って冷却してください。洗濯機や食洗機で洗わないでください。乳幼児、子ども、ペットの手の届かない場所に保管してください。本製品は肛門専用です。説明に従い、正しく使用してください。

### 廃棄方法

不要なごみの排出を避けましょう。本製品を家庭ごみとして廃棄しないでください。資源の浪費や有害物質の焼却処理につながります。使用後は、自治体の指定する電子機器回収施設や公共の回収所に持ち込んでください。地域の廃棄ルールに従ってください。製品にある「ゴミ箱に×印」のマークは、電子機器の分別収集を示しています。電気製品販売業者として、当社はこうした製品の無料回収に法的義務があります。詳細はカスタマーサービスまでお問い合わせください。

### ヘルプが必要?

この製品に関して質問がある場合は、お気軽にカスタマーサービスにお問い合わせください:

- ☎ +31 (0) 598-690 453
- ✉ [info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)
- 🌐 [www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)







**NEXUS is a registered trademark.**

Produced in license by EQOM Purchasing B.V., produced in China.

Phoenixweg 6, Veendam, 9641KS, Netherlands.

Customer service: +31 (0) 598 690 453

UK Representative C/O Elthorne Gate 64 High Street, Pinner, HA5 5QA. United Kingdom

[info@nexusrange.com](mailto:info@nexusrange.com)

All rights reserved. This product is under no circumstances to be considered as a medical device.

Only use the product as instructed.

Compatible with water-based lubricants.

Read the user manual carefully before use.

**[www.nexusrange.com](http://www.nexusrange.com)**

